ユーザーガイド

KDD Player かんたんガイド

コンテンツをインストール、整理、検索します。最近の機能を、デバイスごとの違いも含めて説明します。



デバイスにオプションがありませんか?

アプリが更新されていない場合や、プラットフォームまたはハードウェアが対応していない場合、一部の機能を利用できないことがあります。アプリのバージョンと利用可能な更新を確認してください。更新後も、このガイドで紹介するすべての機能を利用できるとは限りません。

モデル、システムのバージョン、デコーダー、コンテンツが提供するトラックによっても機能が制限される場合があります。メニュー名やレイアウトは異なる場合があります。

私のバージョンを確認してください →

Android、Windows、LG webOS、Samsung Tizen の共通ガイド。機能はバージョンとデバイスによって異なります。このドキュメントは、すべてのプラットフォームでの利用可能性を発表するものではありません。

サンプリングによる自動翻訳校正と、構造とレイアウトのチェック。不明な点がある場合は、フランス語版を参照するか、KDD にお問い合わせください。

ユーザーガイド

概要

01 始める前に

02 バージョン、プラットフォーム、ハードウェア

03 プレーヤーをインストールまたは更新する

04 KDD コード、アカウント、アクティベーション

05 M3U または Xtream プレイリストを追加する

06 プレイリストを変更して更新する

07 ホーム、リモコン、タッチスクリーン

08 国、カテゴリー、検索

09 プレイリストを保存する

10 テレビとラジオ: プレビューと再生

11 入手可能なソースと品質

12 映画: 進歩と再開

13 シリーズ：シーズン、視聴済みエピソード、続きから再生

14 お気に入り、履歴、いつものチャンネル

15 プレーヤーのコントロール

16 音声言語と字幕

17 言語、テーマ、視覚的な快適さ

18 デバイスに応じて TUBE と YouTube

19 段階的にアップデート

20 メモリ、キャッシュ、およびソーバー モード

21 ペアレンタルコントロールとプライバシー

22 KDD ホームと KDD インストール

23 トラブルシューティング: 正しい原因を特定する

24 効果的に助けを求める

01 / スタート

始める前に

KDDプレイヤーはプレイヤーです。ライセンスとコンテンツのサブスクリプションは別のものです。

アクセスの準備をする

インターネットと承認されたソース (M3U またはサーバーのアドレス、Xtream ユーザー名とパスワード) が必要です。 KDD は、ライセンスを使用してチャンネル、映画、シリーズを提供しません。

適切なデバイスの選択

Android、Windows、LG webOS、Samsung Tizen は異なるアプリケーションを使用します。 Android APK を LG または Samsung TV に直接インストールすることはできません。

適切なベンチマークを維持する

KDD コードは、KDD サービスのインストールを識別します。これはプレイリストのパスワードでも一時的な関連付けコードでもありません。

> **覚えておくべきこと**
>
> 公式ダウンロードを使用してください。 KDDホームは大歓迎です。 KDD Install はインストール ツールです。

KDDのダウンロード ↗

02 / 理解する

バージョン、プラットフォーム、ハードウェア

2 つの更新されたデバイスには、異なるメニューまたは再生機能が搭載されている場合があります。

バージョンを確認する

[設定] を開き、エディションに応じて [バージョン情報] または [アップデート] を開きます。サポートに連絡する前に、表示されるバージョンに注意してください。

アップデートを確認する

「更新」では、提案されたときにチェックを実行します。 Android では、KDD Install はカタログの更新を提示することもできます。デバイスの確認に従ってください。

限界を認識する

アップデート後もこのオプションが見つからない場合は、お使いのプラットフォームまたはハードウェアでは利用できない可能性があります。コーデック、オーディオ トラック、または字幕がソースから欠落している場合もあります。

> **覚えておくべきこと**
>
> アップデートによりオプションが提供される場合があります。ハードウェアがすべての形式と自動的に互換になるわけではありません。

03 / スタート

プレーヤーをインストールまたは更新する

Android では、インストーラーはデバイスのプロセッサに適したバージョンを選択できます。

Android: KDD インストール

「KDD インストール」を開き、「KDD プレーヤー」を選択します。このツールは、利用可能な互換性のあるパッケージを提供します。 Android はインストールの確認を求め、必要に応じてソースの認証を求めます。

直接インストール

APK の直接ダウンロードは Android ルートのままです。 Windows では、Windows インストーラーを使用します。 LG と Samsung では、テレビに提供されている KDD ルートを使用します。

インストールしたままにしておく

既存のインストールの更新を優先します。アンインストールするとローカル データが消去される場合があります。再インストールする前に、KDD コードを書き留めてアクセスを確認してください。

> **覚えておくべきこと**
>
> プロセッサごとのパッケージは Android 用です。それらの存在は、すべての古いボックスに互換性があることを意味するものではありません。

KDD インストールを開く ↗

04 / スタート

KDD コード、アカウント、アクティベーション

[KDD コードとライセンス] ウィンドウには、インストールをアクティベートして検索するのに役立つ情報がまとめられています。

KDD コードを読む

ホームまたはバージョン情報から KDD コードとライセンスを開きます。表示されたコードを正確に読んでください。必要に応じて、これを非公開でサポートに伝えます。

アクティブ化または関連付け

コードを引き換えてアクティベーションを行うか、アカウントをリンクして提案されたアカウントの手順を実行します。一時的な関連付けコードには、永続的な KDD コードと同じ役割はありません。

期限を理解する

KDDアプリケーションの有効性とプレイリストの有効性は別々に管理されます。アクティブな KDD ライセンスでは、コンテンツのサブスクリプションは更新されません。

> **覚えておくべきこと**
>
> KDD がそのサービスへの接続を要求した場合は、インターネットを確認し、提案されたら [更新] または [KDD 接続の再試行] を使用します。

05 / 設定する

M3U または Xtream プレイリストを追加する

プロバイダーによって送信されるアクセスの種類を選択します。 2 つの形式を混合しないでください。

M3Uアドレス

[プレイリスト] で、URL または M3U を選択し、名前を付けて完全なアドレスを入力します。 URL の文字、プロトコル、パラメータを尊重してください。

エクストリームアクセス

Xtream コードを選択します。指定されている場合はサーバーとそのポートを入力し、フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。検証してロードを待ちます。

アカウントから送信する

デバイスが KDD サイトに関連付けられている場合は、アカウントの機能を使用してプレイリストを送信します。回復時間はドライブのバージョンと接続状態によって異なります。

> **覚えておくべきこと**
>
> パスワードやプレイリストの完全な URL が表示されたスクリーンショットを投稿しないでください。

06 / 設定する

プレイリストを変更して更新する

アクティブなプレイリストの名前は、どのカタログを表示しているかを理解するのに役立ちます。

アクティブなソースを選択してください

保存されているプレイリストのリストを開き、使用するプレイリストを選択します。提供されるアクセスは、エディションと構成モードによって異なります。

カタログを更新する

サプライヤーがカタログを変更した場合は、「更新」を使用してください。リクエストを再開する前に、読み込みが完了するまで待ってください。

データを見つける

お気に入り、履歴、進行状況をアクティブなプレイリストにリンクできます。リストが空になっている場合は、まず、正しいプレイリストに入っているかどうかを確認してください。

> **覚えておくべきこと**
>
> 更新によって、期限切れのサブスクリプション、使用できないサーバー、またはプロバイダーの接続制限は修正されません。

07 / ナビゲート

ホーム、リモコン、タッチスクリーン

テレビ、映画、シリーズ、ラジオのカタログを開きます。 TUBE は、それを提供するエディションにのみ表示されます。

リモコン

矢印で選択枠を移動し、OKで確定してReturnで戻ります。ポインタとホイールはリモコンとプラットフォームによって異なります。

マウスとキーボード

コマンドをクリックしてフィールドを検索します。テレビ画面では、どの要素がアクティブになるかを知るために、フォーカスが表示されたままでなければなりません。

電話とタブレット

互換性のあるモバイル版では、ウェルカム、ポスター、リストが画面に適応されます。回転はデバイスとその設定によって異なります。通常、TV インターフェイスは横向きのままです。

> **覚えておくべきこと**
>
> カラーショートカットとメニューレイアウトはどこでも同じではありません。

08 / 整理する

国、カテゴリー、検索

国別フォルダーはカテゴリをグループ化して、長いリストを短縮します。

国を開く

テレビ、映画、シリーズでは、国を選択してから、目的のカテゴリを選択します。名前は現地の言語で表示できます。ランキングはサプライヤー情報に依存します。

タイトルを検索する

虫眼鏡または検索ボックスを使用します。何も見つからない場合は、フィルターをクリアするか、より大きな選択に戻ります。

フィルターの検索

お気に入り、履歴、最近追加したコンテンツにより、カタログが減少します。追加日は作品の発売日とは限りません。

> **覚えておくべきこと**
>
> 認識されないカテゴリは、一般リストまたは他のフォルダーに残る可能性があります。

09 / 整理する

プレイリストを保存する

互換性のあるエディションでは、サプライヤーのカタログを変更せずに、国とカテゴリの順序を選択します。

オープンストレージ

カタログ注文で「Store My Playlist」を探します。場所はプラットフォームとバージョンによって異なります。

選択範囲を移動する

1 つ以上の行を選択します。提案された移動コマンドを 1 か所または複数の場所で使用します。国フォルダをセットで移動できます。

検証またはキャンセル

ランキングを検証するか、キャンセルして前の順位に戻ります。ストレージは、プレイリストとそれをサポートするバージョンのセクションに従って分割されます。

> **覚えておくべきこと**
>
> [マイ プレイリストを保存] が表示されない場合は、デバイス上のアップデートと利用可能かどうかを確認してください。

10 / 見る

テレビとラジオ: プレビューと再生

チャンネル リストとプレビューを使用すると、全画面表示する前に番組を選択できます。

チャンネルを選択してください

カテゴリを開き、次にチャンネルを開きます。設定に応じて、選択時または OK 後にプレビューが開始されます。 Sober モードでは、不必要な読み取りを避けるために検証が必要になる場合があります。

全画面表示に移動

読み取り、全画面表示、または提供される検証を使用します。 「戻る」をクリックすると、カタログに戻ることができます。プレビューの維持はエディションによって異なります。

ラジオを聞く

放送局を選択して、再生を開始します。画像がないのは正常な状態である可能性があります。一時停止と巻き戻しは、流れが許可する場合にのみ可能です。

> **覚えておくべきこと**
>
> プロバイダーは同時読み取りの数を制限できます。不要になったドライブを閉じてください。

11 / 見る

入手可能なソースと品質

チャンネルまたはタイトルには複数のソースを含めることができます。実際には代替ソースを提供する必要があります。

オープンソース

チャンネル、カード、またはプレーヤーで、ボタンが存在する場合は「ソース」を開きます。バリエーションを選択して、読み取り値を比較します。

品質を調整する

より軽いバリアントは、接続が遅い場合や古いデバイスでより適切に動作する可能性があります。自動選択は、検出されたバリアントによって異なります。

限界を理解する

KDD だけでは、1 つのビデオを複数の品質に変換することはできません。サーバー、サブスクリプション、またはコーデックのエラーは、ソースを変更することで常に解決されるとは限りません。

> **覚えておくべきこと**
>
> 自動フォールバックは、フローのタイプとプラットフォームによって異なります。すべてのチャンネルの再生を保証するものではありません。

12 / 見る

映画: 進歩と再開

ポスター上のマーカーを使用すると、開始した映画を見つけることができます。

ファイルを開く

ポスターを選択して利用可能な情報を表示し、ムービーを再生します。

再開またはやり直し

進行状況が維持されている場合は、「再開」を使用するか、提案された場合はやり直しを選択します。どのような立場になるかは、情報源と、メディアを読み進める読者の能力によって異なります。

ベンチマークを読む

進行状況バーと「進行中」または「表示済み」ラベルは、追跡の概要を示します。プレゼンテーションはテーマとバージョンによって異なります。

> **覚えておくべきこと**
>
> 保存された進行状況はダウンロードされたコピーではありません。コンテンツはプロバイダーがアクセス可能な状態を維持する必要があります。

13 / 見る

シリーズ：シーズン、視聴済みエピソード、続きから再生

追跡すると、シリーズ全体を確認しなくても、適切なシーズンやエピソードを見つけることができます。

シーズンを選ぶ

シリーズを開いてから、シーズンを開きます。互換性のあるエディションでは、「進行中」または「完了」マークとエピソード カウンターが表示されます。

適切なエピソードを見つける

再開ショートカット (たとえば、再開 S02E04) が表示されたらそれを使用します。見られたエピソードと見られなかったエピソードには、明確なマーカーが付いています。色だけに頼らないでください。

次へ進む

プレイヤーは前のエピソード、エピソード、次のエピソードを提案できます。終了前の提案や自動シーケンスはバージョンや設定によって異なります。

> **覚えておくべきこと**
>
> シーズンはプレイリストから生まれます。 KDD は、欠落しているエピソードを発明したり、その入手可能性を保証したりすることはできません。

14 / 探す

お気に入り、履歴、いつものチャンネル

これら 3 つのリストはさまざまなニーズに対応します。

お気に入り: あなたの選択

ハート、スター、お気に入りコマンドを使用してコンテンツを追加または削除できます。このリストには手動での選択がまとめられています。

歴史: あなたの読書

履歴を開いて、起動されたコンテンツを見つけます。再開は、メディアが許可する場合、記録された進行状況に基づいて行われます。

いつものチャンネル: 用途

このフィルターは、お気に入りに追加せずに定期的に視聴しているチャンネルを区別します。それは十分な時間と繰り返しのリスニングを経て構築されます。単純なパスでは十分ではありません。

> **覚えておくべきこと**
>
> 履歴をクリアしたり、お気に入りがなくなったと判断する前に、アクティブなプレイリストを確認してください。

15 / 見る

プレーヤーのコントロール

コントロールは画像のためのスペースを残すために控えめなままです。

注文を表示

デバイスに応じて、「OK」、ポインター、またはタッチ ジェスチャを使用します。注文は一定期間非アクティブになると非表示になります。開いているメニューは表示されたままにすることができます。

一時停止、前後に進む

ボタンまたは進行状況バーを使用します。ライブは常に移動できるわけではありません。ジャンプ時間とショートカットはエディションによって異なります。

画像に合わせる

「フィット」は比率を維持し、「塗りつぶし」はエッジをトリムし、「ストレッチ」は歪ませることができます。再生速度は特定のメディアとプレーヤーでのみ利用できます。

> **覚えておくべきこと**
>
> アップデート後であっても、コマンドがグレー表示されたり欠落している場合は、フロー、ハードウェア、またはプラットフォームの制限を示している可能性があります。

16 / カスタマイズ

音声言語と字幕

インターフェース言語、オーディオ言語、字幕言語は 3 つの個別の設定です。

オーディオトラックを選択してください

プレーヤーでオーディオを開き、検出されたトラックを選択します。言語設定によって、存在しないトラックは作成されません。

字幕を選択する

メニューを開いてトラックを選択するか、トラックを無効にします。一部の形式または埋め込みトラックは、すべてのデバイスでアクセスできるわけではありません。

音声なしの画像

利用可能な場合は、別のトラックまたはソースを試してください。ドルビー形式、マルチチャンネルオーディオ、および一部のコーデックは、デバイスのデコーダに依存します。内容とサポートメッセージをメモしてください。

> **覚えておくべきこと**
>
> 更新すると再生が改善される可能性がありますが、すべてのコーデックとのハードウェア互換性が保証されるわけではありません。

17 / カスタマイズ

言語、テーマ、視覚的な快適さ

デバイスを使用している距離からでも読み取り可能なインターフェイスを選択してください。

ナビゲーション言語

[設定] > [言語] または [ホーム] ショートカットを開きます。タイトルと概要は、プレイリストで提供される言語のままにすることができます。

色とテーマ

[外観] では、互換性のあるエディションのエレクトリック カラーなど、提供されるパレットから選択します。名前と選択肢はプラットフォームとバージョンによって異なります。

読みやすさとアニメーション

これらのオプションがある場合は、テキスト サイズ、フォーカス、またはカテゴリのレイアウトを調整します。古いデバイスでは、固定背景と縮小アニメーションを選択します。

> **覚えておくべきこと**
>
> 安定モードまたは非強力なハードウェアでは、アニメーション化された波とフォーカス効果が減少するか、存在しない場合があります。

18 / 最近の機能

デバイスに応じて TUBE と YouTube

TUBE は、最近の一部のエディションで提供されています。これがないからといって、プレイリストに欠陥があるというわけではありません。

アンドロイドとウィンドウズ

互換性のあるエディションでは、TUBE から YouTube へのアクセスが提供されます。Android はテレビやモバイルのプレゼンテーションに適応します。一部の Windows エディションでは、ネイティブ再生と品質の選択肢が提供されます。

LG およびその他のプラットフォーム

LG ルートでは、テレビにインストールされているコンパニオン アプリを開くことができます。テスト TV に存在するからといって、すべてのアップデートで配布されるわけではありません。 Samsung でも同じサポートを想定しないでください。

接続と可用性

QRコードまたは推奨ルートに従ってください。外部ブラウザで接続しても、必ずしも内蔵またはネイティブ プレーヤーに接続するとは限りません。一部のビデオは認証が必要であるか、利用できないままになっています。

> **覚えておくべきこと**
>
> YouTube は KDD とは独立して進化します。すべての動画について、再生、品質、接続、広告フィルタリングが保証されるわけではありません。

19 / 維持する

段階的にアップデート

最近追加されたオプションを探す場合は、更新から始めてください。

チェックする

このセクションが存在する場合は、[設定] > [アップデート] を開き、アップデートを確認します。インストールする前に新機能を確認してください。

瞬間を選択してください

エディションに応じて、すぐにインストールするか、提供される延期の選択肢を使用します。安定した接続を維持し、インストールと再起動が完了するまで待ちます。

再起動後の確認

バージョン、アクティブなプレイリスト、再生を確認します。 Player、Home、および Install は別個のものです。Player を更新しても、必ずしも Home が更新されるわけではありません。

> **覚えておくべきこと**
>
> リリースはプラットフォームに応じて異なる日付で配信される場合があります。不足している機能はお使いのデバイスと互換性がないままになる可能性があります。

20 / 維持する

メモリ、キャッシュ、およびソーバー モード

古いテレビでは、単純なプレゼンテーションによってデバイスに必要な作業が軽減されます。

負荷を軽減する

エディションで提供されている場合は、固定背景を選択し、アニメーションを減らし、[OK] でのみ TV プレビューを起動します。不要な読み取りを終了します。

キャッシュとメモリ

カタログはローカル ストレージを使用できますが、表示と読み取りには RAM が必要です。 USB スティックは TV に RAM を追加しません。

丁寧に掃除しましょう

各確認事項をお読みください: キャッシュのクリア、リセット、およびアンインストールでは、同じデータは消去されません。構成を削除するアクションを実行する前に、アクセス権を保存してください。

> **覚えておくべきこと**
>
> メモリ アラートは、ディスク上のプレイリストが大きすぎることを証明するものではありません。終了時に表示された内容を説明します。

21 / カスタマイズ

ペアレンタルコントロールとプライバシー

保護はエディションによって異なり、コンテンツ検証に代わるものではありません。

保護を有効にする

提供されている場合は、再生設定でペアレンタル コントロールを探してください。要求されたコードを設定し、安全に保管してください。

効果をチェック

デバイスのロックをテストします。保護される境界はバージョンによって異なります。コードは、すべてのコンテンツを年齢別に自動的に分類するわけではありません。

アクセスを保護する

キャプチャ内のプレイリスト ID、パスワード、一時コードを非表示にします。アカウントおよびアクティベーション サービスについては、プライバシー ポリシーをご覧ください。

> **覚えておくべきこと**
>
> 親コード、アクティベーション コード、および関連付けコードは互換性がありません。

プライバシー ↗

22 / 読者の周りでは

KDD ホームと KDD インストール

これらのアプリケーションは Player を補完します。独自の機能とアップデートがあります。

KDDホーム

ホームではアプリのショートカットを整理します。エディションに応じて、強調表示されたアプリケーション、その順序、テーマ、起動オプションを選択します。

KDD を Android にインストールする

ポータルではプレーヤーとホームが提供され、利用可能なパッケージを確認し、ボックスの準備をガイドできます。インストールと削除には、予想される Android の確認が必要です。

システム受信を保持する

スタートアップを変更する前にメーカーホームページに戻る方法をご確認ください。Android ランチャー、モバイル、Home LG の可能性は同じではありません。

> **覚えておくべきこと**
>
> Home Android オプションは Home LG では自動的に利用できませんし、その逆も同様です。

KDD インストールガイド ↗

23 / 同行する

トラブルシューティング: 正しい原因を特定する

再インストールする前に、カタログ、サーバー アクセス、メディア再生を区別してください。

空または不完全なリスト

アクティブなプレイリスト、フィルター、アクセス、プロバイダーのステータスを確認します。読み込みが完了するまで待ち、必要に応じて 1 回更新します。

リストは存在しますが、ビデオは存在しません

別のコンテンツと別の利用可能なソースを試してください。 HTTP エラーは、サーバーまたはそのアクセス ルールに起因する可能性があります。それ自体では、オペレーターがブロックされていることを証明するものではありません。

オプションがありません

アップデート、プラットフォーム、ハードウェアを確認してください。別の DNS では、互換性のないコーデック、接続制限、サーバーの停止は解決されません。

> **覚えておくべきこと**
>
> 正確なメッセージと問題の手順により、設定を不必要に消去することなく原因を見つけることができます。

24 / 同行する

効果的に助けを求める

いくつかの具体的な情報により、問題を実際のバージョンと比較することができます。

デバイスの説明

モデル、Android/Windows/LG/Samsung、システム バージョン (既知の場合)、および KDD バージョンを指定します。

問題を説明してください

セクション、メッセージ、手順、およびそれが単一のコンテンツで発生するか複数のコンテンツで発生するかを指定します。別の読み取りが同じサブスクリプションを使用するかどうかを示します。

役に立つものを発信する

要求された場合は、KDD コードをサポートに伝えます。キャプチャに秘密を隠します。修正と可能性はデバイスに適応されます。

> **覚えておくべきこと**
>
> オプションが欠落している場合は、更新を実行したかどうかを示してください。その可用性は、プラットフォームまたはハードウェアによって依然として制限される場合があります。

KDDへのお問い合わせ ↗