
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KDD Player, просто.

Устанавливайте, систематизируйте и находите свой контент. Объяснены последние функции и различия между устройствами.



На вашем устройстве отсутствует какая-либо опция?

Некоторые функции могут быть недоступны, если приложение не обновлено или платформа либо оборудование их не поддерживают. Проверьте версию приложения и наличие обновлений. Даже после обновления устройство может поддерживать не все функции, описанные в этом руководстве.

Модель, версия системы, декодеры и дорожки, предоставляемые контентом, также могут ограничивать функцию. Названия и макеты меню могут различаться.

Проверьте мою версию →

Общее руководство для Android, Windows, LG webOS и Samsung Tizen. Функции зависят от версии и устройства; в этом документе не сообщается об их доступности на всех платформах.

Автоматическая корректура перевода путем выборки, с проверкой структуры и макета. В случае неясностей обратитесь к французской версии или свяжитесь с KDD.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Резюме

01 Прежде чем начать

02 Версия, платформа и оборудование

03 Установите или обновите плеер

04 Код KDD, учетная запись и активация

05 Добавьте плейлист M3U или Xtream

06 Изменить плейлист и обновить

07 Домой, пульт дистанционного управления и сенсорный экран

08 Страны, категории и поиск

09 Сохранить мой плейлист

10 ТВ и радио: предварительный просмотр и воспроизведение

11 Доступные источники и качество

12 Фильмы: прогресс и возобновление

13 Сериалы: сезоны, просмотренные серии и повторы

14 Избранное, история и обычные каналы

15 Управление игроком

16 Языки аудио и субтитры

17 Язык, темы и визуальный комфорт

18 TUBE и YouTube в зависимости от устройства

19 Обновления, шаг за шагом

20 Память, кэш и трезвый режим

21 Родительский контроль и конфиденциальность

22 KDD Home и установка KDD

23 Устранение неполадок: определите правильную причину

24 Просите о помощи эффективно

01 / СТАРТ

Прежде чем начать

KDD Player — игрок. Ваша лицензия и подписка на контент — это две разные вещи.

Подготовьте доступ

Вам нужен Интернет и авторизованный источник: M3U или адрес сервера, имя пользователя и пароль Xtream. KDD не предоставляет каналы, фильмы или сериалы по своей лицензии.

Выбор подходящего устройства

Android, Windows, LG webOS и Samsung Tizen используют разные приложения. APK-файл Android нельзя установить непосредственно на телевизор LG или Samsung.

Держите правильные ориентиры

Код KDD идентифицирует вашу установку службы KDD. Это не пароль для вашего плейлиста и не код временной связи.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Используйте официальные загрузки. KDD Home приветствуется; KDD Install — это инструмент установки.

Загрузки KDD ↗

02 / ПОНЯТЬ

Версия, платформа и оборудование

Два обновленных устройства могут иметь разные меню или возможности воспроизведения.

Проверить версию

Откройте «Настройки», затем «О программе» или «Обновить», в зависимости от вашей редакции. Прежде чем обращаться в службу поддержки, обратите внимание на отображаемую версию.

Проверьте наличие обновлений

В разделе «Обновление» запустите проверку, когда это будет предложено. На Android KDD Install также может предоставлять обновления своего каталога. Следуйте подтверждениям устройства.

Осознайте предел

Если опция по-прежнему отсутствует после обновления, возможно, она недоступна на вашей платформе или оборудовании. В источнике также может отсутствовать кодек, звуковая дорожка или субтитры.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Обновление может предоставить такую возможность; он не обеспечивает автоматическую совместимость оборудования со всеми форматами.

03 / СТАРТ

Установите или обновите плеер

На Android установщик может выбрать версию, подходящую для процессора устройства.

Android: установка KDD

Откройте KDD Install, затем выберите KDD Player. Инструмент предлагает доступный совместимый пакет. Android просит подтвердить установку и при необходимости авторизовать источник.

Прямая установка

Прямая загрузка APK остается популярным направлением для Android. В Windows используйте установщик Windows. На LG и Samsung используйте маршрут KDD, предусмотренный для вашего телевизора.

Сохраните свою установку

Установите приоритет обновления существующей установки. Удаление может привести к удалению локальных данных; запишите свой код KDD и проверьте свой доступ перед любой переустановкой.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Пакеты на процессор предназначены для Android. Их наличие не означает, что все старые коробки совместимы.

Открыть установку KDD ↗

04 / СТАРТ

Код KDD, учетная запись и активация

Окно «Код и лицензия KDD» содержит полезную информацию для активации и поиска вашей установки.

Прочтите код KDD

Откройте код и лицензию KDD на домашней странице или в разделе «О программе». Прочтите код точно так, как он отображается. При необходимости сообщите об этом службе поддержки в личном разговоре.

Активировать или связать

Используйте код активации для активации или привяжите мою учетную запись для предлагаемого пути к учетной записи. Код временной ассоциации не имеет той же роли, что и постоянный код KDD.

Понимание сроков

Срок действия приложения KDD и списка воспроизведения управляется отдельно. Активная лицензия KDD не продлевает вашу подписку на контент.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Если KDD запрашивает подключение к своей службе, проверьте Интернет, а затем используйте «Обновить» или «Повторить подключение KDD», когда это будет предложено.

05 / НАСТРОИТЬ

Добавьте плейлист M3U или Xtream

Выберите тип доступа, передаваемый вашим провайдером; не смешивайте две формы.

M3U-адрес

В списке воспроизведения выберите URL или M3U, укажите имя и введите полный адрес. Соблюдайте символы, протокол и параметры URL-адреса.

Доступ к Xtream

Выберите коды Xtream. Введите сервер с его портом, если он указан, затем имя пользователя и пароль в соответствующие поля. Подтвердите и дождитесь загрузки.

Отправка со счета

Если устройство привязано к сайту KDD, используйте функции своей учетной записи, чтобы отправить ему плейлист. Время восстановления зависит от версии и состояния подключения накопителя.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Никогда не публикуйте скриншот с паролями или полный URL-адрес вашего плейлиста.

06 / НАСТРОИТЬ

Изменить плейлист и обновить

Название активного плейлиста поможет понять, какой каталог вы просматриваете.

Выберите активный источник

Откройте список сохраненных плейлистов и выберите тот, который хотите использовать. Предлагаемый доступ зависит от вашей редакции и режима конфигурации.

Обновить каталог

Используйте «Обновить», если поставщик изменил свой каталог. Дождитесь завершения загрузки, прежде чем возобновить запрос.

Найдите свои данные

Избранное, история и прогресс могут быть связаны с активным плейлистом. Сначала убедитесь, что вы находитесь в правильном списке воспроизведения, если список кажется пустым.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Обновление не устраняет просроченную подписку, недоступный сервер или ограничение на количество подключений провайдера.

07 / НАВИГАЦИЯ

Домой, пульт дистанционного управления и сенсорный экран

Телевидение, Фильмы, Сериалы и Радио открывают ваши каталоги. TUBE появляется только в тех изданиях, которые его предлагают.

Пульт дистанционного управления

Перемещайте рамку выбора с помощью стрелок, подтвердите нажатием OK и вернитесь нажатием Return. Указатель и колесо зависят от пульта дистанционного управления и платформы.

Мышь и клавиатура

Нажмите на команды и поля поиска. На экране телевизора фокус должен оставаться видимым, чтобы знать, какой элемент будет активирован.

Телефон и планшет

Совместимые мобильные версии адаптируют приветствие, плакаты и списки к экрану. Поворот зависит от устройства и его настроек; интерфейс телевизора обычно остается в альбомной ориентации.

> ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
>
> Цветовые ярлыки и расположение меню не везде одинаковы.

08 / ОРГАНИЗОВАТЬ

Страны, категории и поиск

Папки стран группируют категории для сокращения длинных списков.

Откройте страну

В разделе «Телевидение», «Фильмы» или «Сериалы» выберите страну, а затем нужную категорию. Имена могут отображаться на местном языке; Рейтинг зависит от информации о поставщике.

Поиск названия

Используйте увеличительное стекло или поле поиска. Если вы ничего не нашли, очистите фильтры или вернитесь к большему выбору.

Найти фильтры

Избранное, история и недавно добавленный контент сокращают каталог. Даты добавления не обязательно являются датами выхода произведений.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Нераспознанные категории могут остаться в общем списке или других папках.

09 / ОРГАНИЗОВАТЬ

Сохранить мой плейлист

В совместимых редакциях вы выбираете порядок стран и категорий, не изменяя каталог поставщика.

Открытое хранилище

Найдите «Сохранить мой плейлист» в каталоге заказов. Местоположение зависит от платформы и версии.

Переместить выделение

Выберите одну или несколько строк. Используйте предложенные команды перемещения по одному или нескольким местам. Папку страны можно перемещать как набор.

Подтвердить или отменить

Подтвердите рейтинг или отмените его, чтобы вернуться к предыдущему порядку. В версиях, которые его поддерживают, хранилище разделено по плейлисту и разделу.

> ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
>
> Если пункт «Сохранить мой плейлист» не отображается, проверьте наличие и доступность обновлений на своем устройстве.

10 / СМОТРЕТЬ

ТВ и радио: предварительный просмотр и воспроизведение

Список каналов и предварительный просмотр позволяют выбрать программу в полноэкранном режиме.

Выберите канал

Откройте категорию, затем канал. В зависимости от настроек предварительный просмотр начинается при выборе или после OK. Трезвый режим может потребовать проверки, чтобы избежать ненужного чтения.

Перейти в полноэкранный режим

Используйте «Чтение», «Полноэкранный режим» или предоставленную проверку. Назад позволяет вернуться в каталог; Сохранение предварительного просмотра зависит от версии.

Слушай радио

Выберите станцию и начните играть. Отсутствие изображения может быть нормой. Пауза и перемотка возможны только в том случае, если поток позволяет это сделать.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Провайдер может ограничить количество одновременных чтений: закрыть диски, которые вам больше не нужны.

11 / СМОТРЕТЬ

Доступные источники и качество

Канал или заголовок может иметь несколько источников. Альтернативный источник действительно должен быть предоставлен.

Открытые источники

На канале, карте или в плеере откройте «Источники», если кнопка существует. Выберите вариант, чтобы сравнить его прочтение.

Адаптируйте качество

Более легкий вариант может лучше работать на медленном соединении или на старом устройстве. Автоматический выбор зависит от обнаруженных вариантов.

Поймите пределы

KDD сам по себе не преобразует одно видео в несколько качеств. Ошибка сервера, подписки или кодека не всегда устраняется путем смены источника.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Автоматические резервные варианты зависят от типа потока и платформы. Они не гарантируют воспроизведение всех каналов.

12 / СМОТРЕТЬ

Фильмы: прогресс и возобновление

Маркеры на афишах позволяют найти начатые вами фильмы.

Открыть файл

Выберите плакат, чтобы просмотреть доступную информацию, а затем воспроизведите фильм.

Возобновить или начать снова

Когда прогресс сохранится, используйте «Возобновить» или выберите «Начать заново», если будет предложено. Позиция зависит от источника и способности читателя продвигаться через средства массовой информации.

Прочтите тесты

Индикатор выполнения и метки «Выполняется» или «Просмотрено» предоставляют обзор отслеживания. Их представление зависит от темы и версии.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Сохраненный прогресс не является загруженной копией: контент должен оставаться доступным провайдеру.

13 / СМОТРЕТЬ

Сериалы: сезоны, просмотренные серии и повторы

Отслеживание помогает найти нужный сезон и серию, не просматривая весь сериал.

Выберите сезон

Откройте серию, затем сезон. Отметки «Выполняется» или «Завершено» и счетчики эпизодов отображаются в совместимых выпусках.

Найдите нужный эпизод

Используйте ярлык возобновления, например Resume S02E04, когда он отображается. Увиденные и невидимые эпизоды имеют четкие маркеры; не полагайтесь только на цвет.

Переходите к следующему

Игрок может предложить предыдущий эпизод, эпизоды и следующий эпизод. Предложение перед окончанием и автоматическая последовательность зависят от версии и настроек.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Времена года выбираются из плейлиста. KDD не может придумать недостающий эпизод или гарантировать его доступность.

14 / НАЙТИ

Избранное, история и обычные каналы

Эти три списка отвечают различным потребностям.

Избранное: ваш выбор

Добавляйте или удаляйте контент с помощью доступных команд «сердце», «звездочка» или «Избранное». Этот список объединяет выбранные вами вручную варианты.

История: ваши чтения

Откройте историю, чтобы найти запущенный контент. Возобновление опирается на зафиксированный прогресс, когда это позволяют средства массовой информации.

Обычные каналы: ваше использование

Этот фильтр выделяет регулярно просматриваемые каналы, не добавляя их в избранное. Он создан после достаточно длительных и многократных прослушиваний; простого пропуска недостаточно.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Проверьте активный плейлист, прежде чем очищать историю или делать вывод, что избранное исчезло.

15 / СМОТРЕТЬ

Управление игроком

Элементы управления остаются незаметными, чтобы оставить место для изображения.

Показать заказы

Используйте OK, указатель или сенсорный жест в зависимости от устройства. Заказы скрываются после периода неактивности; Открытые меню могут оставаться видимыми.

Пауза, вперед и назад

Используйте кнопки или индикатор выполнения. Живое не всегда подвижно. Время перехода и сочетания клавиш различаются в зависимости от редакции.

Подогнать изображение

«Подгонка» сохраняет пропорции, «Заливка» позволяет обрезать края, а «Растянуть» — искажать. Скорость воспроизведения доступна только для определенных носителей и проигрывателей.

> ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
>
> Неактивная или отсутствующая команда может указывать на ограничение потока, оборудования или платформы даже после обновления.

16 / НАСТРОИТЬ

Языки аудио и субтитры

Язык интерфейса, язык аудио и язык субтитров — это три отдельные настройки.

Выберите звуковую дорожку

В плеере откройте Аудио и выберите обнаруженный трек. Языковые предпочтения не создают несуществующую дорожку.

Выберите субтитры

Откройте их меню, чтобы выбрать трек или отключить их. Некоторые форматы или встроенные треки доступны не на всех устройствах.

Изображение без звука

Попробуйте другой трек или источник, если он доступен. Форматы Dolby, многоканальный звук и некоторые кодеки зависят от декодера устройства. Обратите внимание на содержание и сообщение для поддержки.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Обновление может улучшить воспроизведение, но не гарантирует аппаратной совместимости со всеми кодеками.

17 / НАСТРОИТЬ

Язык, темы и визуальный комфорт

Выберите интерфейс, который читается на расстоянии, где вы используете устройство.

Язык навигации

Откройте «Настройки» > «Язык» или ярлык «Домой». Заголовки и аннотации могут оставаться на языке, указанном в плейлисте.

Цвета и темы

В разделе «Внешний вид» выберите одну из предлагаемых палитр, например цвета «электрик» в совместимых выпусках. Имена и варианты выбора меняются в зависимости от платформы и версии.

Читабельность и анимация

Отрегулируйте размер текста, фокус или макет категории, если эти параметры существуют. На старом устройстве выберите фиксированный фон и уменьшенную анимацию.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Анимированные волны и эффекты фокусировки могут быть уменьшены или отсутствовать в режиме стабилизации или на менее мощном оборудовании.

18 / ПОСЛЕДНИЕ ФУНКЦИИ

TUBE и YouTube в зависимости от устройства

TUBE предлагается в некоторых последних выпусках. Его отсутствие не означает, что ваш плейлист неисправен.

Андроид и Винда

В совместимых версиях TUBE предоставляет доступ к YouTube. Android адаптирует телевизионную или мобильную презентацию; некоторые выпуски Windows предлагают встроенное воспроизведение и выбор качества.

LG и другие платформы

Маршрут LG может открыть сопутствующее приложение, установленное на телевизоре. Его наличие на тестовом ТВ не означает распространения во всех обновлениях. Не думайте, что у Samsung такая же поддержка.

Подключение и доступность

Следуйте QR-коду или предложенному маршруту. Подключение во внешнем браузере не обязательно приводит к подключению встроенного или родного плеера. Некоторые видео требуют аутентификации или остаются недоступными.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> YouTube развивается независимо от KDD. Воспроизведение, качество, подключение и фильтрация рекламы не гарантируются для всех видео.

19 / ПОДДЕРЖИВАТЬ

Обновления, шаг за шагом

При поиске недавно добавленной опции начните с обновления.

Проверить

Откройте «Настройки» > «Обновления», если этот раздел существует, затем «Проверить наличие обновлений». Перед установкой проверьте, что нового.

Выберите момент

В зависимости от выпуска установите немедленно или воспользуйтесь предлагаемыми вариантами отсрочки. Поддерживайте стабильное соединение, дождитесь завершения установки и перезагрузки.

Проверьте после перезапуска

Проверьте версию, активный плейлист и воспроизведение. Player, Home и Install отличаются друг от друга: обновление Player не обязательно приводит к обновлению Home.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Релизы могут выйти в разные даты в зависимости от платформы. Отсутствующая функция может остаться несовместимой с вашим устройством.

20 / ПОДДЕРЖИВАТЬ

Память, кэш и трезвый режим

На старом телевизоре простая презентация может сократить объем работы устройства.

Уменьшите нагрузку

Если издание предлагает это, выберите фиксированный фон, уменьшите анимацию и запускайте предварительный просмотр ТВ только с помощью OK. Закройте ненужное чтение.

Кэш и память

Каталог может использовать локальное хранилище, но для отображения и чтения по-прежнему требуется оперативная память. USB-накопитель не увеличивает оперативную память телевизора.

Очищайте с осторожностью

Прочтите каждое подтверждение: очистка кэша, сброс и удаление не стирают одни и те же данные. Сохраните свой доступ перед действием, удаляющим конфигурацию.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Предупреждение о памяти не доказывает, что список воспроизведения на диске слишком велик. Опишите, что отображалось в момент закрытия.

21 / НАСТРОИТЬ

Родительский контроль и конфиденциальность

Средства защиты зависят от редакции и не заменяют проверку контента.

Включить защиту

Найдите пункт «Родительский контроль» в настройках воспроизведения, если он предлагается. Установите запрошенный код и сохраните его.

Проверьте его эффект

Проверьте блокировку на своем устройстве. Защищаемый периметр варьируется в зависимости от версии; код не классифицирует автоматически весь контент по возрасту.

Защитить доступ

Скрывайте идентификаторы плейлистов, пароли и временные коды в записях. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности для служб учетных записей и активации.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Родительский код, код активации и код ассоциации не являются взаимозаменяемыми.

Конфиденциальность ↗

22 / ВОКРУГ ЧИТАТЕЛЯ

KDD Home и установка KDD

Эти приложения дополняют Player; у них есть свои функции и обновления.

КДД Главная

На главной странице упорядочены ярлыки приложений. В зависимости от редакции выберите выделенные приложения, их порядок, тему и параметры запуска.

Установка KDD на Android

Портал предлагает Player и Home, проверяет доступные пакеты и помогает подготовить коробку. Для установки и удаления требуются ожидаемые подтверждения Android.

Сохранить прием системы

Проверьте, как вернуться на домашнюю страницу производителя, прежде чем менять автозагрузку. Возможности лаунчера Android, мобильного и домашнего LG не идентичны.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Опция Home Android недоступна автоматически в Home LG, и наоборот.

Руководство по установке KDD ↗

23 / БЫТЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ

Устранение неполадок: определите правильную причину

Перед переустановкой различайте каталог, доступ к серверу и воспроизведение мультимедиа.

Пустой или неполный список

Проверьте активный плейлист, фильтр, статус доступа и провайдера. Подождите, пока он завершит загрузку, затем при необходимости обновите его один раз.

Список есть, видео нет

Попробуйте другой контент и другой доступный источник. Ошибка HTTP может исходить от сервера или его правил доступа; само по себе это не доказывает, что оператор заблокирован.

Отсутствует опция

Проверьте обновление, платформу и оборудование. Другой DNS не устраняет несовместимый кодек, ограничение количества подключений или сбой сервера.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Точное сообщение и действия по устранению проблемы позволяют найти причину без необходимости стирать настройки.

24 / БЫТЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ

Просите о помощи эффективно

Некоторая конкретная информация позволяет сравнить проблему с вашей реальной версией.

Опишите устройство

Укажите модель, Android/Windows/LG/Samsung, версию системы, если она известна, и версию KDD.

Опишите проблему

Укажите раздел, сообщение, шаги и будет ли это происходить с одним фрагментом контента или с несколькими. Укажите, использует ли другое чтение ту же подписку.

Передача полезного

Сообщите код KDD в службу поддержки, если потребуется. Скрывайте секреты в захватах. Исправления и возможности будут адаптированы под ваше устройство.

> **ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**
>
> Если опция отсутствует, укажите, выполняли ли вы обновление. Его доступность может оставаться ограниченной платформой или оборудованием.

Связаться с КДД ↗