用户指南

KDD Player 简明使用指南

安装、组织和查找您的内容。解释了最新功能以及设备之间的差异。



您的设备上缺少某个选项吗？

某些选项可能因应用尚未更新，或平台及硬件不兼容而无法使用。请检查应用版本和可用更新。即使更新后，您的设备也可能无法支持本指南中介绍的全部功能。

型号、系统版本、解码器和内容提供的轨道也可能限制功能。菜单名称和布局可能有所不同。

检查我的版本 →

通用指南 Android、Windows、LG webOS 和 Samsung Tizen。功能取决于版本和设备；本文档并未宣布它们在所有平台上的可用性。

通过抽样自动翻译校对，并进行结构和布局检查。如有歧义，请查阅法文版本或联系 KDD。

用户指南

总结

01 开始之前

02 版本、平台和硬件

03 安装或更新播放器

04 KDD 代码、帐户和激活

05 添加 M3U 或 Xtream 播放列表

06 更改播放列表并刷新

07 家庭、遥控器和触摸屏

08 国家、类别和搜索

09 存储我的播放列表

10 电视和广播：预览和播放

11 可用来源和质量

12 电影：进展与恢复

13 系列：季、已看过的剧集和重播

14 收藏夹、历史记录和常用频道

15 玩家控制

16 音频语言和字幕

17 语言、主题和视觉舒适度

18 TUBE 和 YouTube 取决于设备

19 更新，一步一步来

20 内存、缓存和清醒模式

21 家长控制和隐私

22 KDD 主页和 KDD 安装

23 故障排除：找出正确原因

24 有效寻求帮助

01 / 开始

开始之前

KDD球员是一名球员。您的许可证和内容订阅是两个不同的东西。

准备您的访问权限

您需要互联网和授权来源：M3U 或服务器地址、Xtream 用户名和密码。 KDD 不提供带有其许可证的频道、电影或剧集。

选择正确的设备

Android、Windows、LG webOS 和 Samsung Tizen 使用不同的应用程序。 Android APK 无法直接安装在 LG 或三星电视上。

保持正确的基准

KDD 代码标识您安装的 KDD 服务。这既不是播放列表的密码，也不是临时关联代码。

> **要记住的事情**
>
> 使用官方下载。欢迎光临 KDD Home； KDD Install是一个安装工具。

KDD下载 ↗

02 / 了解

版本、平台和硬件

两个更新的设备可能具有不同的菜单或播放功能。

检查版本

打开“设置”，然后打开“关于”或“更新”，具体取决于您的版本。在联系支持之前请注意显示的版本。

检查更新

在更新中，在建议时运行检查。在 Android 上，KDD Install 还可以显示其目录的更新。按照设备确认进行操作。

认识极限

如果更新后该选项仍然丢失，则它可能在您的平台或硬件上不可用。源中也可能缺少编解码器、音轨或字幕。

> **要记住的事情**
>
> 更新可能会提供一个选项；它不会自动使硬件兼容所有格式。

03 / 开始

安装或更新播放器

在 Android 上，安装程序可以选择适合设备处理器的版本。

Android：KDD 安装

打开 KDD 安装，然后选择 KDD Player。该工具提供可用的兼容包。 Android 要求确认安装，并在必要时授权来源。

直接安装

直接 APK 下载仍然是 Android 路线。在 Windows 上，使用 Windows 安装程序。在 LG 和 Samsung 上，使用为您的电视提供的 KDD 路径。

保留您的安装

优先更新现有安装。卸载可能会清除本地数据；记下您的 KDD 代码并在重新安装之前检查您的访问权限。

> **要记住的事情**
>
> 每个处理器的软件包适用于 Android。它们的存在并不意味着所有旧盒子都兼容。

打开 KDD 安装 ↗

04 / 开始

KDD 代码、帐户和激活

KDD 代码和许可证窗口汇集了激活和查找安装的有用信息。

阅读 KDD 代码

从主页或关于打开 KDD 代码和许可证。完全按照显示的方式阅读代码。如有必要，请在私人交流中传达此信息以获取支持。

激活或关联

使用兑换代码进行激活，或链接我的帐户以进行建议的帐户旅程。临时关联代码与永久 KDD 代码的作用不同。

了解截止日期

KDD应用程序的有效性和播放列表的有效性是分开管理的。有效的 KDD 许可证不会续订您的内容订阅。

> **要记住的事情**
>
> 如果 KDD 要求连接到其服务，请检查 Internet，然后在提供时使用“刷新”或“重试 KDD 连接”。

05 / 配置

添加 M3U 或 Xtream 播放列表

选择您的提供商传输的访问类型；不要混合两种形式。

M3U地址

在播放列表中，选择 URL 或 M3U，给出名称并输入完整地址。尊重 URL 的字符、协议和参数。

Xtream 访问

选择 Xtream 代码。输入服务器及其端口（如果提供），然后在其字段中输入用户名和密码。验证并等待加载。

从帐户发送

如果设备与 KDD 站点关联，请使用您帐户的功能向其发送播放列表。恢复时间取决于驱动器的版本和连接状态。

> **要记住的事情**
>
> 切勿发布显示密码或播放列表的完整 URL 的屏幕截图。

06 / 配置

更改播放列表并刷新

活动播放列表的名称可帮助您了解您正在查看哪个目录。

选择活动源

打开已保存的播放列表列表并选择要使用的播放列表。提供的访问权限根据您的版本和配置模式而有所不同。

更新目录

当供应商更改其目录时使用刷新。等待加载完成后再恢复请求。

查找您的数据

收藏夹、历史记录和进度可以链接到活动播放列表。如果列表显示为空，请首先检查您是否位于正确的播放列表中。

> **要记住的事情**
>
> 刷新不会修复过期的订阅、不可用的服务器或提供商连接限制。

07 / 导航

家庭、遥控器和触摸屏

电视、电影、连续剧和广播打开您的目录。 TUBE 仅出现在提供它的版本中。

远程控制

使用箭头移动选择框，单击“确定”进行确认，然后单击“回车”返回。指针和滚轮取决于遥控器和平台。

鼠标和键盘

单击命令和搜索字段。在电视屏幕上，焦点必须保持可见才能知道将激活哪个元素。

手机和平板电脑

兼容的移动版本可将欢迎词、海报和列表适应屏幕。旋转取决于设备及其设置；电视界面通常保持横向。

> **要记住的事情**
>
> 颜色快捷键和菜单布局各地并不相同。

08 / 整理

国家、类别和搜索

国家/地区文件夹对类别进行分组以缩短长列表。

开一个国家

在电视、电影或电视剧中，选择国家/地区，然后选择所需的类别。名称可以用当地语言显示；排名取决于供应商信息。

搜索标题

使用放大镜或搜索框。如果您没有找到任何内容，请清除过滤器或返回到更大的选择。

查找过滤器

收藏夹、历史记录和最近添加的内容减少了目录。添加日期不一定是作品的发行日期。

> **要记住的事情**
>
> 无法识别的类别可能保留在常规列表或其他文件夹中。

09 / 整理

存储我的播放列表

在兼容版本中，您可以选择国家/地区和类别的顺序，而无需修改供应商的目录。

开放式存储

在目录订单中查找存储我的播放列表。位置取决于平台和版本。

移动选择

选择一行或多行。使用建议的移动命令，一处或多处。国家/地区文件夹可以作为一组移动。

确认或取消

验证排名或取消以返回到之前的顺序。存储根据播放列表和支持它的版本中的部分进行分离。

> **要记住的事情**
>
> 如果未出现“存储我的播放列表”，请检查您设备上的更新和可用性。

10 / 手表

电视和广播：预览和播放

频道列表和预览允许您在全屏之前选择节目。

选择频道

打开一个类别，然后打开一个频道。根据设置，在做出选择时或确定后开始预览。清醒模式可能需要验证以避免不必要的阅读。

转到全屏

使用阅读、全屏或提供的验证。返回允许您返回到目录；维护预览取决于版本。

听广播

选择一个电台然后开始播放。缺少图像可能是正常现象。只有在流程允许的情况下才可以暂停和倒带。

要记住的事情

提供商可以限制同时读取的数量：关闭不再需要的驱动器。

11 / 手表

可用来源和质量

一个频道或标题可以有多个来源。实际上必须提供替代来源。

开源

在通道、卡或播放器中，当按钮存在时打开“源”。选择一个变体来比较其读数。

调整质量

较轻的版本可能在连接速度较慢或较旧的设备上工作得更好。自动选择取决于检测到的变体。

了解限制

KDD 本身并不能将单个视频转化为多种质量。服务器、订阅或编解码器错误并不总是可以通过更改源来解决。

要记住的事情

自动回退取决于流程类型和平台。他们不保证所有频道的播放。

12 / 手表

电影：进展与恢复

海报上的标记可让您找到您已开始拍摄的电影。

打开文件

选择海报以查看可用信息，然后播放电影。

继续或重新开始

当保留进度时，使用“恢复”或选择重新开始（如果提供）。该位置取决于消息来源和读者通过媒体前进的能力。

阅读基准测试

进度条和“进行中”或“已查看”标签提供了跟踪的概述。它们的呈现方式因主题和版本而异。

> **要记住的事情**
>
> 保存的进度不是下载的副本：内容必须可供提供商访问。

13 / 手表

系列：季、已看过的剧集和重播

跟踪可帮助您找到正确的季和剧集，而无需浏览整个系列。

选择季

打开系列，然后是一个季。进行中或已完成标记和剧集计数器显示在兼容版本中。

找到合适的剧集

当显示时，使用恢复快捷方式，例如 Resume S02E04。看过的和没看过的情节有明显的标记；不要仅仅依赖颜色。

继续下一步

玩家可以建议上一集、剧集和下一集。结束前的建议和自动顺序取决于版本和设置。

> **要记住的事情**
>
> 季来自播放列表。 KDD 无法发明缺失的剧集或保证其可用性。

14 / 查找

收藏夹、历史记录和常用频道

这三个列表满足不同的需求。

最爱：你的选择

使用心形、星形或收藏夹命令添加或删除内容。该列表汇集了您的手动选择。

历史：你的阅读内容

打开历史记录以查找已启动的内容。在媒体允许的情况下，恢复将建立在记录的进展之上。

常用渠道：您的用途

此过滤器区分经常观看的频道，而不将它们添加到收藏夹。它是在足够长的时间和反复聆听之后建立的；简单的传递是不够的。

要记住的事情

在清除历史记录或断定您的最爱已消失之前，请检查活动播放列表。

15 / 手表

玩家控制

控件保持谨慎，为图像留出空间。

显示订单

根据设备使用“确定”、指针或触摸手势。订单在一段时间不活动后会隐藏；打开的菜单可以保持可见。

暂停、前进和后退

使用按钮或进度条。生活并不总是可移动的。跳转时间和快捷方式因版本而异。

适合图像

“适合”可保持比例，“填充”可修剪边缘，“拉伸”可扭曲。播放速度仅适用于某些媒体和播放器。

要记住的事情

即使在更新后，灰显或丢失的命令也可能表示流程、硬件或平台限制。

16 / 定制

音频语言和字幕

界面语言、音频语言和字幕语言是三个独立的设置。

选择音轨

在播放器中，打开音频并选择检测到的曲目。语言首选项不会创建不存在的曲目。

选择字幕

打开其菜单以选择曲目或禁用它们。某些格式或嵌入曲目并非在所有设备上都可以访问。

有画面无声音

如果可用，请尝试其他曲目或来源。杜比格式、多声道音频和某些编解码器取决于设备的解码器。请注意支持的内容和消息。

> **要记住的事情**
>
> 更新可能会改善播放效果，但不能保证与所有编解码器的硬件兼容性。

17 / 定制

语言、主题和视觉舒适度

选择在您使用设备的距离处可读的界面。

导航语言

打开“设置”>“语言”或“主页”快捷方式。标题和摘要可以保留播放列表提供的语言。

颜色和主题

在外观中，从提供的调色板中进行选择，例如兼容版本上的电子颜色。名称和选择会根据平台和版本而变化。

可读性和动画

如果存在这些选项，请调整文本大小、焦点或类别布局。在旧设备上，选择固定背景和减少的动画。

> **要记住的事情**
>
> 在稳定模式下或功能较弱的硬件上，动画波浪和焦点效果可能会减少或消失。

18 / 最近的功能

TUBE 和 YouTube 取决于设备

最近的一些版本中提供了 TUBE。它的缺失并不意味着您的播放列表有缺陷。

安卓和Windows

在兼容版本上，TUBE 提供对 YouTube 的访问。 Android适配电视或手机演示；某些 Windows 版本提供本机播放和质量选择。

LG等平台

LG路线可以打开为电视安装的配套应用程序。它出现在测试电视上并不意味着会分布在所有更新中。不要假设三星也有同样的支持。

连接和可用性

按照二维码或建议路线进行操作。在外部浏览器中连接不一定会连接内置或本机播放器。有些视频需要身份验证或仍然不可用。

> **要记住的事情**
>
> YouTube 的发展独立于 KDD。不保证所有视频的播放、质量、连接和广告过滤。

19 / 维护

更新，一步一步来

寻找最近添加的选项时，请从更新开始。

检查

当此部分存在时，打开“设置”>“更新”，然后检查更新。安装前检查一下有什么新功能。

选择时刻

根据版本，立即安装或使用提供的延迟选项。保持稳定的连接并等待安装和重启完成。

重启后检查

检查版本、活动播放列表和播放。 Player、Home 和 Install 是不同的：Player 的更新不一定会更新 Home。

> **要记住的事情**
>
> 根据平台的不同，版本可能会在不同的日期发布。缺失的功能可能仍然与您的设备不兼容。

20 / 维护

内存、缓存和清醒模式

在旧电视上，简单的演示可以减少设备所需的工作。

减轻负荷

如果版本提供，请选择固定背景，减少动画，然后仅按“确定”启动电视预览。关闭不必要的阅读。

缓存和内存

目录可以使用本地存储，但显示和读取仍然需要RAM。 USB 记忆棒不会为电视添加 RAM。

小心清洁

阅读每条确认信息：清除缓存、重置和卸载不会删除相同的数据。在执行删除配置的操作之前保存您的访问权限。

> **要记住的事情**
>
> 内存警报并不能证明磁盘上的播放列表太大。描述关闭时显示的内容。

21 / 定制

家长控制和隐私

保护措施取决于版本，并且不能取代内容验证。

启用保护

如果提供的话，请在播放设置中查找家长控制。设置请求的代码并妥善保管。

检查其效果

测试设备上的锁。保护范围因版本而异；代码不会自动按年龄对所有内容进行分类。

保护访问

在捕获中隐藏播放列表 ID、密码和临时代码。请参阅帐户和激活服务的隐私政策。

> **要记住的事情**
>
> 家长代码、激活代码和关联代码不可互换。

隐私 ↗

22 / 围绕读者

KDD 主页和 KDD 安装

这些应用程序补充了 Player；它们有自己的功能和更新。

KDD首页

主页整理您的应用程序快捷方式。根据版本，选择突出显示的应用程序、它们的顺序、主题和启动选项。

在 Android 上安装 KDD

该门户提供播放器和主页，检查可用的包并可以指导盒子的准备。安装和删除需要预期的 Android 确认。

保留系统接收

检查更改启动前如何返回制造商主页。 Android 启动器、移动设备和 Home LG 的可能性并不相同。

> **要记住的事情**
>
> Home Android 选项不会自动在 Home LG 中可用，反之亦然。

KDD安装指南 ↗

23 / 陪伴

故障排除：找出正确原因

重新安装之前区分目录、服务器访问和媒体播放。

列表为空或不完整

检查活动播放列表、过滤器、访问和提供商状态。等待它完成加载，然后根据需要刷新一次。

列表存在，视频不存在

尝试其他内容和其他可用来源。 HTTP 错误可能来自服务器或其访问规则；它本身并不能证明运营商被阻止。

缺少选项

检查更新、平台和硬件。不同的 DNS 无法解决不兼容的编解码器、连接限制或服务器中断问题。

> **要记住的事情**
>
> 准确的消息和问题步骤可让您找到原因，而无需删除不必要的设置。

24 / 陪伴

有效寻求帮助

一些特定信息可让您将问题与实际版本进行比较。

描述设备

注明型号、Android/Windows/LG/Samsung、系统版本（如果已知）和 KDD 版本。

描述问题

指定部分、消息、步骤以及它是发生在单个内容还是多个内容上。指示另一个阅读是否使用相同的订阅。

传递有用的信息

如果需要，请传达 KDD 代码以寻求支持。在捕获中隐藏秘密。修复和可能性将适应您的设备。

> **要记住的事情**
>
> 对于缺少的选项，请指示您是否执行了更新。它的可用性可能仍然受到平台或硬件的限制。

联系凯迪达 ↗